




M01-A · 160 × 55 mm

Acordeón · Guía de montaje


A4 al 100%, por una cara. Desactiva «Ajustar a la página».

Materiales: papel, cartulina, regla, tijeras y pegamento. Usa las tijeras con supervisión adulta.

Línea continua: recortar. Línea discontinua: doblar. Rayado: pestañas para pegar después de doblar.

1. Recorta M01-A: una tira de 4 paneles. No cortes las líneas interiores.
 2. Con la cara impresa hacia ti, dobla V en valle: acerca las caras impresas. Dobla M en montaña: acerca las caras blancas. Alterna las direcciones.
 3. V: trazos cortos. M: trazo y punto. Las letras están junto a los pliegues.
 4. Pega solo el reverso del último panel a la cartulina. Deja libres los demás paneles.
 5. Abre la tira para leer de izquierda a derecha. Las caras blancas no contienen texto impreso y la apertura puede sobresalir del soporte.
- Tamaño cerrado: 40 × 55 mm. 1 piezas. No se simulan el grosor, el pegamento ni las deformaciones. Falta la prueba física.

Comprobación de impresión · A4 al100%



50 × 50 mm



100 mm

Mide ambos lados: deben medir50mm. Comprueba la línea de100mm antes de recortar.